



AKADEMIA MUZYCZNA
imienia Feliksa Nowowiejskiego
w Bydgoszczy

Instrukcja obsługi zadajnika pomieszczeniowego



1. Wskaźnik aktualnej temperatury
2. Wskaźnik aktualnego stężenia CO2
3. Przycisk zmiany temperatury zadanej
4. Przycisk zajętości pomieszczenia
 - a. pomieszczenie zajęte
 - b. Pomieszczenie nie zajęte

Współpraca z systemem BMS

Praca urządzeń wentylacji nadzorowana jest przez nadrzędny system BMS. W systemie tym ustalane są wartości graniczne nastawy temperatury oraz harmonogramy czasowe, zgodnie z którymi ustalany jest jeden z dwóch trybów pracy:

1. Włączony / Nie zajęte – urządzenia pilnują, żeby temperatura w pomieszczeniu utrzymywała się w szerokim zakresie ustalonym w systemie BMS
2. Włączony / Zajęte – urządzenia pilnują temperatury wprowadzonej na wyświetlaczu

Zajętość pomieszczenia:

W systemie BMS wprowadzane są harmonogramy czasowe, na podstawie których pokój zostaje uznany za aktualnie zajęty lub nie. Do pomieszczenia zajętego nawiewane jest więcej świeżego powietrza,

a temperatura jest pilnowana w bardziej rygorystyczny sposób, niż w pomieszczeniu niezajętym.

W razie potrzeby podniesienia komfortu pomieszczenia poza wprowadzonym w BMS czasem pracy istnieje możliwość czasowego wymuszenia zajętości za pomocą

przycisku z symbolem domu . Wciśnięcie przycisku powoduje pracę układu z podwyższoną wydajnością przez czas ustawiony w systemie BMS. Po upływie tego czasu pomieszczenie powraca do stanu niezajętego.

Temperatura zadana

Za pomocą przycisku z symbolem termometru przechodzi się do ekranu zmiany temperatury zadanej w pomieszczeniu. Na ekranie tym za pomocą przycisków + i - zmienia się wartość temperatury zadanej w pomieszczeniu. System BMS narzuca limit możliwych do wprowadzenia wartości.